

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN

7.10 Betriebsmeldungen

Display	Beschreibung der Meldung	
door	Ein oder mehrere Türen offen	
b	Temperatur Klarspülwasser	
t	Temperatur Spültank	
FI	Aktivierung der Erstbefüllung	
FILL	Tankbefüllung läuft	
nodt	Reiniger fehlt	
nobL	Klarspüler fehlt	
nobt	Kein Wasser im break tank	
Fu A	Firmware Revision	
C 5	Software Code	
Hr	Anzahl der Betriebsstunden	
End	Aktivierung des Endschalters	
temp	Warten auf Erreichung der korrekten Tanktemperatur	

7.11 Funktions- und Statusleiste

Am Display befinden sich farbige LED's, welche den Status und die Funktionen der Maschine in Echtzeit anzeigen.

ALARMLEISTE (LED)				
	Grün	Kein Alarm		
	Orange	Hinweis auf eine Betriebsstörung, die keinen Maschinenstillstand auslöst		
	Rot	Alarm, der den Maschinenbetrieb blockiert		
FUNKTIONSLEISTE (LED)				
	Leuchtet grün	Betriebstemperaturen erreicht, Maschine betriebsbereit		
	Grün durchlaufend	Spülvorgang läuft		
	Orange durchlaufend	Aufheizen läuft		

7.12 Selbstdiagnose

Die Maschine verfügt über ein Selbstdiagnosesystem, das verschiedene Betriebsstörungen erkannt und angezeigt.

Display	Beschreibung des Fehlers und mögliche Beseitigung			
Er03	Zeitfehler Thermostop	Die Soll-Temperatur des Boilers hat den eingestellten Wert in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht, wenden Sie sich an ein Servicezentrum.		
Er04	Zeitfehler beim Befüllen des Tanks	Der Soll- Füllstand im Spültank wurde nicht erreicht. Sicherstellen, dass der Überlauf korrekt eingesetzt wurde und dass die Wasserversorgung aufgedreht ist, dann die Maschine aus- und wiedereinschalten. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an ein Servicezentrum		
Er05	Tanksonde "offen"	Die Temperatursonde des Tanksist defekt.		
Er06	Tanksonde "geschlossen"	Das Aufheizen wird dadurch verhindert. Wenden Sie sich an ein Servicezentrum.		

Seite 24 von 30 MDIISY31-(r05)

GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR KORBTRANSPORTSPÜLMASCHINEN



Er07	Boilersonde "offen"	Die Temperatursonde des Boilers ist defekt.	
Er08	Boilersonde "geschlossen"	Das Aufheizen wird dadurch verhindert. Wenden Sie sich an ein Servicezentrum.	
ErSF	Elektromechanische Sicherung	Eingreifen der elektromechanischen Sicherung am Korbförderer. Maschine abschalten und überprüfen, ob ein Gegenstand im Inneren den Transport verhindert und das Hindernis ggf. entfernen. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an ein Servicezentrum.	
Er23	Zeitfehler Abfluss	Die Zweifach-Nachspülwanne wird nicht abgelassen, Maschine abschalten und den entsprechenden Filter reinigen. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an ein Servicezentrum.	
Er24	Zeitfehler beim Befüllen des Break-Tanks	Der korrekte Füllstand im Break-Tank wurde nicht erreicht. Sicherstellen, dass die Wasserversorgung aufgedreht ist und die Durchflussmenge mit den Daten auf dem Typenschild übereinstimmt, dann die Maschine aus- und wieder einschalten. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an ein Servicezentrum	
Er51	Elektromechanische Temperatur-Sicherung	Eingreifen eines der Sicherheits-Thermostate, wenden Sie sich an ein Servicezentrum	
Er99	Erweiterungskartenfehler	Probleme mit der Erweiterungskarte, die die Dosierung und die Vorwäsche Modul steuert. Schalten Sie das Gerät aus und reinigen Sie den Filter relativ. Tritt das Problem weiterhin auf, wenden Sie sich an ein Servicezentrum	

Achtung:

Durch das Aus- und Wiedereinschalten der Maschine erfolgt ein Reset der Fehlermeldung, die anschließend erneut angezeigt wird, sofern die Ursache des Problems nicht behoben wurde.

Für Fehlerdiagnosen durch ein Service-Centrum ist es daher ratsam, die Fehlermeldungen zu notieren bevor die Maschine Aus- und wieder Eingeschaltet wird.

MDIISY31-(r05) Seite 25 von 30